



### 单节套枪头

规格 (直径)	输入	代码
枪头 5/16" (8 mm)	1.0"	12749
枪头 3/8" (9 mm)	1.0"	1546-S
枪头 1/2" (12 mm)	1.0"	1546
枪头 5/8" (16 mm)	1.0"	1612
枪头 3/4" (19 mm)	1.0"	1703
枪头 15/16" (24 mm)	1.0"	8335
枪头 3/8" (9 mm)	1.5"	14232
枪头 1/2" (12 mm)	1.5"	1566
枪头 5/8" (16 mm)	1.5"	14233
枪头 3/4" (19 mm)	1.5"	1704
枪头 7/8" (22 mm)	1.5"	14234
枪头 15/16" (24 mm)	1.5"	1537
枪头 1.0" (25 mm)	1.5"	1536
枪头 1 1/4" (32 mm)	1.5"	8947
枪头 1 3/8" (35 mm)	1.5"	8278

### 双节套枪头

规格	输入	代码
双 1 5/16" x 1/2" (24 x 12 mm)	1.5"	1586
双 1 1/8" x 1/2" (28 x 12 mm)	1.5"	8907
双 1 1/4" x 1/2" (32 x 12 mm)	1.5"	8908
双 1 1/8" x 1.0" (28 x 25 mm)	1.5"	8909
双 1 1/4" x 1.0" (32 x 25 mm)	1.5"	8910

### 三节套枪头

规格	输入	代码
三节 1 1/4" x 1 1/8" x 1.0" (32 x 28 x 25 mm)	1.5"	8911

### 锐流器

输入	输出	长 (mm/Inch)	代码
内 1.5"	外 1.5"	215/8.5"	2318
内 2.5"	外 2.5"	115/4.5"	1396
内 2.5"	外 2.5"	330/13"	2319



从外向内观看锐流器的样子



### 异径适配器

输入	长 (mm)	代码
内 1.5" 输入, 外 1.0" 输出	110	1592
内 2.5" 输入, 外 1.5" 输出	145	3452
内 2.5" 输入, 外 2.0" 输出	160	8285