



代码 90017



代码 90018

### 铸模开关闸

流径 (mm / 英寸)	输入	输出	代码
25 / 1.0"	内螺纹 1.0"	外螺纹 1.0"	7669-1
35 / 1.25"	内螺纹 1.5"	外螺纹 1.5"	7669
35 / 1.25"	内螺纹 1.5"	外螺纹 1.5"	90017
35 / 1.25"	内螺纹 1.5"	外螺纹 1.5"	90018



代码 7669



代码 2320



从 2320 外向内观看锐流器的样子

### 只有手柄，无开关闸 内置锐流器

流径 (mm / 英寸)	输入	输出	代码
35 / 1 3/8"	1.5" 卡式	1.5" 卡式	2320